



Retningslinjer for overgrunnstanker i kommunene Løten, Hamar og Stange.

Vedtatt av Hamar kommune 01.04.2009 med hjemmel i Forurensningsloven § 7.

1. Virkeområde

Retningslinjene gjelder samtlige søknadspliktige overgrunnstanker som skal plasseres permanent eller midlertidig, jf. plan- og bygningslov §§ 85 & 93 og Forskrift om brannfarlig vare § 3-3.

Tanker som plasseres midlertidig i tilknytning til bygge- og anleggstomt, i samsvar med Forskrift om saksbehandling og kontroll i byggesaker § 6 bokstav a, omfattes ikke av disse retningslinjene. Det samme gjelder midlertidige tanker som ikke faller inn under særlige bestemmelser nedenfor, og som ikke skal plasseres mer enn 2 år. Det forutsettes likevel at tankens kvalitet kan dokumenteres, og at tanken sikres mot påkjørsel og hærverk.

2. Definisjoner

Som overgrunnstank regnes tank hvor hele overflaten er tilgjengelig for kontroll. Røropplegg tilknyttet tanken regnes som en del av tanken.

3. Særlige bestemmelser

3-1 Flom og høy grunnvannsstand

Tanker som plasseres med bunn lavere enn 126 m.o.h. er flomutsatte. Disse skal forankres.

3-2 Større tanker

Det stilles særskilte krav ved plassering av tanker som er større enn 6 m³. Se 2-4.

3-3 Nærhet til vassdrag

Det stilles særskilte krav ved plassering av alle tanker nærmere enn 100 meter fra følgende vassdrag: Mjøsa, Flagstadelva, Finsalbekken, Lageråa, Svartelva, Vingerjessa, Rothagabekken, Rokosjøen, Fura, Starelva, Vikselva, Labbelva, Fosselva og Harasjøen. Se 2-4.

3-4 Særskilte krav

For større tanker og tanker i nærhet til vassdrag stilles følgende krav:
- Enkeltbunnet tank tillates ikke. Det må enten benyttes dobbeltvegget tank med tilhørende overvåkning, eller enkeltbunnet tank plassert i oppsamlingsarrangement.

3-5 Særlige utsatte områder

Kommunen kan i særlige utsatte områder vedta strengere regler enn fastsatt ovenfor. Dette vurderes i hvert enkelt tilfelle.

4. Kontroll

4-1 Overvåkning av dobbeltveggede tanker

Overvåkning av automatisk lekkasjesystem gjennomføres på lik linje som for nedgravde oljetanker (se sentral forskrift § 1-7). Dokumentasjon av kontroll skal sendes HIB.

I tillegg skal alle anlegg med oppsamlingsarrangement gjennomføre funksjonstest ved vannfylling. Dokumentasjon av kontroll hvert 5. år, sendes HIB.

4-2 Delegasjon

HIB fører kontroll med overgrunnstanker med tilhørende røropplegg, alarm, overvåking etc. på lik linje som nedgravde oljetanker.