



FJERNING ELLER UTSKIFTING AV OLJETANK

Veiledning til utfylling av meldeskjema

Olje på avveie kan forårsake fare for både brann og forurensning. Det er derfor regler for oljetanker både i forskrifter til forurensningsloven og til brannvernloven. Dessuten regnes arbeid med oljetanker som byggesak som må meldes. For å få en enkel og smidig saksbehandling har bygningsmyndighetene delegert behandling av saker som gjelder arbeid på eksisterende fyringsanlegg til brannvesenet. Det betyr at vi skal behandle følgende saker:

Sakstype	Krav
Kontroll av nedgravd oljetank	Forurensningsforskriften, § 1-5 og lokal forskrift om nedgravde oljetanker. Brannvesenet sender eget varsel til eiere av registrerte tankes som står for tur til kontroll.
Fjerning av oljetank	Forurensningsforskriften, § 1-8 og 1-9. Tank som permanent tas ut av bruk skal fjernes. Tilknyttede rør skal fjernes eller gjøres ubrukelige slik at utilsiktet fylling ikke er mulig. Tanker som ikke kan gjenbrukes uten å gi fare for lekkasje, skal destrueres (i praksis leveres til godkjent mottak). Bruk meldeskjema, del 1. Tanker som ikke lar seg fjerne, kan på spesielle vilkår bli liggende. Eier må søke om dette. Brannvesenet kan orientere nærmere.
Utskifting av nedgravd tank med ny tank i samme grop	Forurensningsforskriften, § 1-9, Forskrift om håndtering av farlig stoff, §§ 7, 8 og 9 og byggesaksforskriften § 4-3. Bruk meldeskjema, del 1 og 2.
Utskifting av nedgravd tank med ny innvendig tank, eller utskifting av innvendig tank	Forurensningsforskriften, § 1-9, Forskrift om håndtering av farlig stoff, §§ 7, 8 og 9 og byggesaksforskriften § 4-3. Bruk meldeskjema, del 1 og 2. Meldeskjemaet kan bare brukes for tanker som rommer 4 000 liter eller mindre. For større tanker må det søkes bygningskontrollen. Innendørs tanker skal stå i egen branncelle. Krav til rom fremgår av veiledning til Forskrift om tekniske krav til byggverk, § 11-8, tabell 4. Vegger, tak og dør skal tilfredsstillende branncellekrav, og tanken skal stå i oppsamlingskum eller være dobbeltvegget. Garasje med areal inntil 50 m ² kan brukes dersom kravene ovenfor oppfylles. Tanken skal være typegodkjent. I monteringsanvisningen er branncellekravene vanligvis nøye beskrevet. Dessuten skal eventuelle særkrav for tanken være beskrevet. Ta vare på monteringsanvisningen.

Det to siste sakstypene krever i prinsippet søknad, men saksgangen blir vanligvis som melding, dersom vi får de opplysningene som fremgår av søknadsskjemaet. Nye anlegg og utvendig tank på nytt sted (nedgravd eller over bakken) skal behandles av bygningsavdelingen.

Hedmarken brannvesen
Åkersvikvegen 3, 2321 Hamar
Telefon 40 00 79 99, telefaks 62 59 58 10
E-post: hib@hamar.kommune.no



Melding om

FJERNING ELLER UTSKIFTING AV OLJETANK

Dette skjemaet fylles ut som angitt på tilhørende veiledningsark og sendes brannvesenet. Krav i de forskrifter som er nevnt på veiledningsarket skal etterleves.

Meldeskjema, del 1. Tank som fjernes

Hos

eier

.....
adresse / gårds- og bruksnummer

.....
postnummer og sted

er det fjernet en oljetank.

Opplysninger om tanken:

Materiale:	Stål	Glassfiber	Annet (beskriv på baksiden)
Plassering:	Nedgravd	Overgrunnstank	Innendørs
Volum:	liter		

Opplysninger om oppgravingen:

Alle rør tilknyttet tanken er fjernet eller gjort ubrukelige slik at utilsiktet fylling ikke kan skje.

Ble det ved oppgraving registrert spor av olje, lukt eller annet som tyder på lekkasje fra tanken?

Ja Nei Hvis ja skal brannvesenet varsles for å avtale felles befaring. Unnlatelse kan medføre straffeansvar.

Været da tanken ble tatt opp (temperatur, nedbør, vind):

.....
dato

.....
eier

.....
rørlegger/graveentreprenør

Meldeskjema, del 2. Ny tank som monteres

Til erstatning for den fjernede tanken er det montert en ny tank. Den er montert etter forskriftskrav og fabrikantens anvisninger. Tank og tilknyttede rør er trykkprøvet med tilfredsstillende resultat.

Opplysninger om tanken:

Produsent og typebetegnelse:

Plassering:	Nedgravd	Overgrunnstank	Innendørs
-------------	----------	----------------	-----------

For innendørs tank, hva slags rom:

Volum:liter

Når tatt i bruk:

.....
dato

.....
eier

.....
rørlegger